

L'ORÉAL
Professional Products

Water Saver

L'Oréal Professionnel x Gjosa

Advies voor gebruik en onderhoud.

Inhoudsopgave.

- In uw water saver verpakking.
- Een onderdeel is beschadigd geleverd.
- Problemen met de straal.
- Problemen met de waterdichtheid.
- Problemen met de installatie.
- Problemen met de temperatuur van het water.
- Problemen met spatten.
- Problemen met het geluid.
- Gouden tips voor gebruik.



In uw water saver verpakking


- Water saver
- Aquastop adapter
- Easydock
- Afdichtingsring



Mochten er onderdelen ontbreken, neem dan contact met ons op.


Een onderdeel is beschadigd geleverd.

Mochten er onderdelen beschadigd geleverd zijn, neem dan contact met ons op.



Problemen met de straal.

De straal is kleiner dan voorheen, spuit zijwaarts, of helemaal niet.



Dompel de water saver met de kop naar boven onder in azijn en laat dit 2 uur staan. Hierna zou het product weer zoals behoren moeten functioneren.




Problemen met waterdichtheid.

Lopen er druppels langs de binnenkant van de douchekop?



Verifieer of de water saver goed vastgeschroefd zit en of de meegeleverde afdichtingsring tussen de slang en water saver zit.



Problemen met de installatie.

Gelieve te controleren of u aan de installatiecriteria voldoet.

U dient:

- 100% van uw backbars te installeren met de water saver.
- Het juiste type boiler te hebben.
- De juiste type aansluitingsslang te hebben.
- Het juiste type backbar te hebben.

Om deze voorwaarden te controleren verwijzen wij u naar deze [enquête](#).

Voldoet u aan de voorwaarden, maar loopt u tegen problemen aan tijdens de installatie, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw lokale loodgieter.

Problemen met de temperatuur van het water.

De temperatuur blijft niet constant.

- Installeer al uw backbars met de water saver voor een homogene waterdruk en temperatuur.

De hoeveelheid koud water die in de leidingen stagneert, moet worden afgevoerd voordat het water op de gewenste temperatuur komt. Omdat de Water Saver minder water per minuut gebruikt dan een traditionele douchekop, duurt dit langer. Maar er wordt niet meer water verspild dan bij een traditionele douchekop.

Problemen met spatten.

De water saver vraagt om een ander gebruik dan een traditionele handdouche. Dit vraagt om gewenning.

- Houd de water saver op een andere manier vast (zie foto).
- Houd de water saver dicht op het haar en de hoofdhuid dan een traditionele hoofddouche.



Problemen met het geluid.

Water Saver bespaart water dankzij de gepatenteerde waterfragmentatietechnologie, die bestaat uit een systeem van botsende druppels. Deze botsingen resulteren in een geluid dat intenser is dan het geluid van een traditionele handdouche.



Gouden tips voor gebruik.



1
Houd de Water Saver op de correcte manier vast.



2
Draai de kraan langzaam open om voor een gecontroleerde straal te zorgen.



3
Begin aan de achterzijde van het hoofd.



4
Houd de Water Saver dicht op de hoofdhuid.



5
Houd de Water Saver zo dat het water ten alle tijden niet in het gezicht komt.



6
Na periodes van inactiviteit, geef de Water Saver de tijd om de juiste straal en temperatuur te bereiken.